

Optinen pistooliammunta

- Asenna maalitaulu 5-10 metrin päähän ammutapaikasta.
- Kytke laturi maalitauluun (oltava koko ajan kytkettynä).
- Kytke näyttöyksikkö maalitauluun. Näyttöyksikköä voi pitää samassa kohdassa josta ammutaan.
- Laita maalitaulu päälle sivussa olevasta katkaisijasta.
- Laita ase päälle (paina kerran punaista nappia aseeseen sivussa).
- Laita aseeseen punapistetähtäin päälle (kääntämällä sen sivussa olevaa nappia, jossa numerot 1-12). Numero tarkoittaa pisteen kirkkautta tähtäimessä.
- Laita näyttöyksikkö päälle (paina kerran virtanappia).
- Aloita ammunta. Lisätietoja näyttöyksikön valikoista ja asetuksista seuraavilla sivuilla.



Huom!:

- Jos virta loppuu joko näyttöyksiköstä tai aseesta, tulee se laittaa lataukseen toisella mukana toimitetulla laturilla.
- Muista sulkea punapistetähtäin kun ase ei ole käytössä.
- Muista sulkea näyttöyksikkö kun se ei ole käytössä. (näyttöyksikkö sammuu, kun sen virtanappia pitää hetken pohjassa).
- Muista sulkea ase kun se ei ole käytössä. (ase sammuu, kun sen virtanappia pitää hetken pohjassa).

COINLINE

Coinline Oy

tel. 010 440 5600

fax. 010 440 5609

www.coinline.fi

myynti@coinline.fi