

KÄYTTÖOHJE

Mr. Fun Slush jäähilelaite

ASENNUS

- Aseta laite pöydälle, joka on riittävän tukeva.
- Ota huomioon laitteen paino. Älä nosta laitetta yksin!
- Varmista, että laitteen molemmilla sivuilla sekä takana on vähintään 15cm. ilmatilaa.
- Tarkista, että laitteen kaikki virtakytkimet mustien kansien alla ovat OFF –asennossa.
- Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.

Katkaisijat:

A = Pääkytkin.

B = Sekoittaja & jäähdytin (1="yö/mehu" -toiminto, 2=slush –toiminto).

D = Lämpötilan säätö "yö/mehu" –asentoa varten (minimi on OK).

E = Valot.

SLUSHIN VALMISTAMINEN

- Valmistus on hyvä aloittaa jo 2½- 3 tuntia aiemmin, että jäähile ehtii muodostumaan ajoissa.
- Sekoita slush –tiiviste suhteessa 1 osa tiivistettä + 5 osaa vettä.
- Esim: 1.5L tiivistettä + 7.5L vettä = 9L valmista slush –ainetta. Molempiin säiliöihin mahtuu 10L valmista sekoitusta. Varo säiliön ylitäyttämistä!
- Laita kytkimet A sekä E asentoon ON, sekä kytkimet B asentoon 2
- Laite aloittaa slushin valmistamisen. Jäähdytys pysähtyy itsekseen, kun slush on sopivan paksuista. Sekoittaja pyörii koko ajan.
- Lisää tuotetta vähitellen (pari litraa kerrallaan), hyvissä ajoin ennen slushin loppumista mikäli haluat pitää laitteen täynnä. Näin jo valmis slushi ei sula, eikä uuden valmistumista tarvitse odotella.
- HUOM! Laitetta ei saa sulkea, mikäli käytössä on taukoa. Tällöin käytä "yö/mehu"-toimintoa jääpaakkujen estämiseksi!

PUHDISTUS / KÄYTÖN LOPETUS

- Aseta B virtakytkimet asentoon 1 = "yö/mehu" –toiminto.
- Tyhjennä yli jäänyt slushi hanoista.
- Täytä säiliöt vedellä puoliväliin ja anna laitteen pyöriä n. 5 min.
- Tyhjennä säiliöt hanoista ja sammuta laite.
- Pyyhi laitteen ulkopuoli sekä säiliöiden sisäpuolet kostealla pyyhkeellä.
- Coinline Oy hoitaa laitteen lopullisen desinfioinnin.



ONGELMATILANTEISSA SOITA puh. 010 440 5600 (24h. soitonsiirto)

COINLINE

Coinline Oy

puh. 010 440 5600

fax. 010 440 5609

www.coinline.fi

myynti@coinline.fi